

Радиофикация и оповещение зданий с использованием конвертеров IP-СПВ

Тип конвертера IP-СПВ выбирается исходя из требуемого количества абонентских точек, мощности динамиков оповещения, подключаемых к линии оповещения самого блока, а также необходимости местного (на объекте) перехвата ГО ЧС и необходимости обеспечения резервных источников программ. Централизованный перехват ГО ЧС (от ЦУС) имеется во всех модификациях конвертеров. Способность конвертеров перехватывать устройства СОУЭ и управлять дополнительными усилителями присутствует во всех модификациях блоков БПР2-BF.

